

インデックス (コネクターNo.順)

	コネクターNo.	部品名	回路図ページ	配索図ページ
A	A-01	入力軸速度センサー・出力軸速度センサー <A/T>	3-36	1-4, 8
	A-02	ブレーキフルードレベルスイッチ	3-63	1-4, 8
	A-03	スターター	3-14, 15	1-4, 8
	A-04	スロットルポジションセンサー	3-20, 26, 36	1-4, 8
	A-05	スターター	3-14, 15	1-4, 8
	A-07	イグニションコイル2	3-16	1-4, 8
	A-09	イグニションコイル1	3-16	1-5, 9
	A-10	バックアップランプスイッチ <M/T>	3-54, 82	1-5, 9
	A-11	ELC-4A/Tコントロールソレノイドバルブ	3-36	1-5, 9
	A-12	エンジンオイルプレッシャースイッチ	3-62	1-5, 9
	A-13	フリーホイールエンゲージスイッチ	3-99, 101	1-5, 9
	A-14	A/CコンプレッサーASSY	3-76	1-5, 9
	A-15	パワーステアリングオイルプレッシャースイッチ	3-22, 28	1-5, 9
	A-17	クランク角センサー	3-20, 26	1-4, 8
	A-18	オルタネーター	3-17	1-4, 8
	A-19	オルタネーター	3-17	1-4, 8
	A-20	フロントハーネスとバッテリーハーネスの結合 <2WD>	3-14, 15, 17, 18, 19, 24, 25, 36, 60, 106	1-4, 8
	A-21	フロントハーネスとバッテリーハーネスの結合 <4WD>	3-14, 15, 17, 18, 24, 36	1-4, 8
	A-22	エンジン回転数点検用コネクター	3-22, 28, 58	1-4, 8
	A-23	A/T油温センサー	3-36	1-4, 8
	A-24	ABSバルブリレー	3-96	1-4, 8
	A-25	ハイドロリックユニット <ABS装着車>	3-97	1-4, 8
	A-26	サイドターンシグナルランプ (RH)	3-50, 70	1-4, 8
	A-27	ウインドシールドワイパーモーター	3-78	1-6, 10
	A-28	ブーストセンサー	3-21, 27	1-6, 10
	A-29	インジェクターNo.1	3-21, 27	1-6, 10
	A-30	インジェクターNo.2	3-21, 27	1-6, 10
	A-31	インジェクターNo.3	3-21, 27	1-6, 10
	A-32	インジェクターNo.4	3-21, 27	1-6, 10
	A-33	ロックセンサー	3-20, 26	1-6, 10
	A-34	インヒビタースイッチ <A/T>	3-15, 34, 54, 82	1-7, 11
	A-35	ウエストゲートソレノイドバルブ	3-21, 27	1-11
	A-36	O ₂ センサー	3-20, 26	1-7, 11
	A-37	デュアルプレッシャースイッチ	3-76	1-7, 11
	A-38	フリーホイールクラッチ切り替え用ソレノイドバルブ (A) <4WD>	3-101	1-7, 11
	A-39	フリーホイールクラッチ切り替え用ソレノイドバルブ (B) <4WD>	3-101	1-7, 11
	A-40	サイドターンシグナルランプ (LH)	3-50, 70	1-7, 11
	A-41	リヤウォッシャーモーター	3-83	1-7, 11
	A-42	フロントウォッシャーモーター	3-78	1-7, 11
	A-43	フロントスピードセンサー (LH) <ABS装着車>	3-99	1-7, 11
	A-44	フロントターンシグナルランプ (LH)	3-50, 70	1-7, 11

	コネクターNo.	部品名	回路図ページ	配索図ページ
A	A-45	ヘッドランプ (LH)	3-41	1-7, 11
	A-46	トワイライトランプ (LH)	3-38	1-7, 11
	A-47	フォグランプ (LH)	3-46	1-7, 11
	A-48	ホーン	3-57	1-7, 11
	A-49	水温センサー	3-21, 27	1-6, 10
	A-50	ウォーターテンプレチャージユニット	3-59	1-6, 10
	A-51	パージコントロールソレノイドバルブ	3-21, 27	1-6, 10
	A-52	吸気温センサー	3-21, 27	1-6, 10
	A-53	フォグランプ用予備コネクター	3-105	1-6, 10
	A-54	フォグランプ (RH)	3-46	1-6, 10
	A-55	フロントターンシグナルランプ (RH)	3-50, 70	1-6, 10
	A-57	トワイライトランプ (RH)	3-38	1-6, 10
	A-58	ヘッドランプ (RH)	3-41	1-6, 10
	A-59	フロントスピードセンサー (RH) <ABS装着車>	3-99	1-6, 10
	A-60X	フォグランプリレー	3-46	1-6, 10
	A-61X	A/Cコンプレッサーリレー	3-76	1-6, 10
	A-62X	ファンコントロールリレー	3-30, 75	1-6, 10
	A-63X	ホーンリレー	3-13, 57	1-6, 10
	A-64X	ヘッドランプリレー (LO)	3-11, 41	1-6, 10
	A-65X	ヘッドランプリレー (HI)	3-11, 41	1-6, 10
	A-66	ブレーキブースターバキュームスイッチ	3-77	1-10
	A-67	ラジエーターファンモーター	3-30, 75	1-7, 11
	A-72	フロントインパクトセンサー (LH)	3-104	1-7, 11
	A-73	フロントインパクトセンサー (RH)	3-104	1-6, 10
	A-74	アイドルスピードコントロールサーボ	3-20, 26	1-6, 10
	A-75	カムポジションセンサー	3-20, 26	1-7, 11
B	B-02	エアサーモセンサー	3-76	1-12
	B-03	助手席エアバックモジュール (スクイブ)	3-102	1-12
	B-08	イグニションスイッチ	3-12	1-13
	B-09	キーリマインダースイッチ	3-40, 43, 71, 95	1-13
	B-10	コラムスイッチ	3-39, 42, 47, 53, 79, 82	1-13
	B-11	コンビネーションメーター	3-19, 25, 35, 37, 44, 58, 59, 62, 63, 106	1-13
	B-12	ダイオード (アイドルアップ回路)	3-22, 23, 28, 29, 74, 77	1-13
	B-13	コンビネーションメーター	3-17, 19, 25, 33, 35, 59, 62, 63, 96, 101, 102	1-13
	B-14	コンビネーションメーター	3-17, 19, 25, 33, 35, 43, 46, 51, 62, 71, 105	1-13
	B-15	クロックスプリング	3-102	1-13
	B-16	クロックスプリング	3-57	1-13
	B-17	フォグランプスイッチ	3-46	1-13
	B-18	リモコンミラースイッチ	3-86, 87	1-13
	B-19	J/C (2)	3-4, 14, 23, 29, 32, 33, 35, 39, 40, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 51, 52, 53, 55, 56, 64, 67, 68, 69, 71, 74, 77, 79, 80, 82, 84, 86, 87, 90, 95, 98, 100, 104, 105	1-13

	コネクターNo.	部品名	回路図ページ	配索図ページ
B	B-20	J/C (1)	3-4, 22, 23, 28, 29, 33, 39, 42, 44, 46, 47, 52, 53, 58, 62, 68, 75, 79, 82, 86, 88	1-13
	B-21	フォグランプスイッチ用予備コネクター	3-5, 105	1-13
	B-22	フォグランプリレー用予備コネクター	3-105	1-13
	B-23	ストップランプスイッチ	3-32, 56, 77, 98	1-13
	B-24	ダイアグノシスコネクター	3-23, 29, 33, 40, 43, 45, 48, 52, 55, 64, 69, 80, 84, 95, 100, 104	1-13
	B-25	ダイアグノシスコネクター	3-23, 29, 33	1-13
	B-26	ブローモーター	3-74	1-13
	B-27	ブローモーターレジスター	3-74	1-13
	B-28	シガレットライター	3-90	1-12
	B-29	シガレットライター	3-90	1-12
	B-31	SRS-ECU	3-102, 103, 104	1-12
	B-32	J/Bとインストルメントパネルハーネスの結合	3-2, 102, 103	1-13
	B-33	J/Bとインストルメントパネルハーネスの結合	3-2, 17, 19, 22, 23, 25, 28, 29, 33, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 51, 52, 53, 55, 58, 59, 62, 64, 69, 71, 75, 79, 80, 82, 84, 85, 86, 87, 88, 90, 95, 96, 100, 101, 102, 104, 107	1-13
	B-35	ブローリレー	3-2, 74	1-13
	B-36	パワーウィンドウリレー	3-2, 64	1-13
	B-37	ETACS-ECU	3-68, 69	1-13
	B-38	ETACS-ECU	3-39, 40, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 52, 53, 55, 64, 66, 69, 71, 79, 80, 82, 83, 84, 94, 95, 105	1-13
	B-39	J/Bとインストルメントパネルハーネスの結合	3-2, 16, 17, 18, 24, 30, 32, 33, 39, 40, 42, 43, 45, 47, 48, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 59, 62, 64, 69, 70, 74, 78, 79, 80, 82, 83, 84, 85, 87, 88, 90, 94, 95, 96, 101, 102, 103, 106, 107	1-13
	B-40	J/Bとフロントハーネスの結合	3-2, 13, 16, 17, 18, 23, 24, 25, 29, 30, 32, 33, 38, 39, 42, 45, 47, 48, 50, 51, 52, 55, 58, 59, 62, 64, 69, 70, 71, 74, 79, 80, 82, 84, 88, 95, 100, 104, 106	1-13
	B-41	J/Bとインストルメントパネルハーネスの結合	3-2, 35, 46, 52, 58, 75	1-13
	B-42	J/Bとフロントハーネスの結合	3-2, 12, 32, 50, 54, 57, 70, 74, 78, 82, 83, 96, 101	1-13
	B-43	J/Bとルーフハーネスの結合	3-2, 44, 71	1-13
	B-44	J/Bとフロアハーネスの結合	3-2, 19, 33, 38, 44, 51, 59, 70, 72, 83, 106	1-13
	B-45	ETACS-ECU	3-2, 13, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 55, 58, 64, 68, 69, 70, 71, 72, 75, 78, 80, 83, 84, 88, 94, 95	1-13
	B-47	ブロースイッチ	3-74	1-14

	コネクターNo.	部品名	回路図ページ	配索図ページ
B	B-48	ヒーターコントロールイルミネーションランプ	3-75	1-14
	B-49	オーディオユニット	3-88, 89, 106	1-14
	B-51	ハザードスイッチ	3-52	1-14
	B-52	エンジンECU <M/T>	3-16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 30, 75, 76	1-15
	B-53	エンジン・A/T-ECU <A/T>	3-16, 26, 27, 28, 30, 32, 36, 75, 76, 77	1-15
	B-54	エンジンECU <M/T>	3-16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 30, 58, 76	1-15
	B-55	エンジン・A/T-ECU <A/T>	3-17, 24, 25, 27, 28, 30, 32, 33, 36, 76, 77	1-15
	B-56	エンジン・A/T-ECU <A/T>	3-28, 29, 32, 33, 34, 36, 58	1-15
	B-57	フューエルポンプリレー	3-18, 24	1-15
	B-58	エンジンコントロールリレー	3-18, 24, 30, 32	1-15
	B-59	エンジン・A/T-ECU <A/T>	3-24, 25, 26, 27, 28, 29, 33, 36, 37, 59	1-15
	B-60	ABS-ECU	3-96, 97, 98, 99, 100	1-15
	B-61	ABS-ECU	3-96, 97, 98, 99, 100	1-15
	B-62	インストルメントパネルハーネスとフロントドアハーネス (RH) の結合	3-66, 67, 68, 87, 89	1-14
	B-63	インストルメントパネルハーネスとフロアーハーネスの結合	3-19, 25, 35, 37, 39, 43, 44, 56, 59, 60, 62, 63, 64, 69, 85, 89, 94, 106, 107	1-15
	B-64	フロントハーネスとフロアーハーネスの結合	3-18, 24, 32, 54, 98, 99, 101	1-15
	B-65	インストルメントパネルハーネスとフロントハーネスの結合	3-17, 19, 22, 23, 25, 29, 32, 33, 35, 37, 43, 46, 58, 59, 60, 63, 74, 76, 77, 96, 98, 100, 101, 106	1-15
	B-66	J/C (3)	3-16, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 34, 36, 37, 54, 58, 60, 63, 75, 82, 96, 101, 106	1-15
	B-67	インストルメントパネルハーネスとフロントハーネスの結合	3-10, 14, 15, 18, 24, 32, 34, 35, 54, 56, 57, 62, 77, 82, 98	1-15
	B-68	フォグランプリレー用予備コネクター	3-105	1-15
	B-70	ダイオード (ABS回路用)	3-96	1-15
	B-72	インストルメントパネルハーネスとフロントドアハーネス (LH) の結合	3-65, 68, 86, 89	1-14
	B-73	インストルメントパネルハーネスとクラッチスイッチハーネスの結合 <M/T>	3-14	1-15
	B-74	クラッチペダルポジションスイッチ <M/T>	3-14	1-15
	B-75	ダイオードレジスター <T/C-A/T>	3-77	1-14
	B-76	スターターリレー <M/T>	3-14	1-14
	B-77	SRS-ECU	3-103	1-14
	B-79	デフォッガースイッチ	3-85	1-14
	B-80	A/Cスイッチ	3-74	1-14
	B-81	インストルメントパネルハーネスとフロントハーネスの結合	3-104	1-15
	B-82	ヒートッドシートスイッチ	3-107	1-15

	コネクターNo.	部品名	回路図ページ	配線図ページ
C	C-01	トランスファーギヤシフト4WDランプスイッチ及び車速センサー <4WD>	3-19, 25, 37, 60, 98, 101, 106	1-16
	C-02	シートベルトスイッチ	3-63	1-16
	C-03	パーキングブレーキスイッチ	3-63	1-16
	C-04	フロントドアスイッチ (RH)	3-39, 43, 44, 64, 72, 94	1-16
	C-05	リヤスピーカー (RH)	3-89	1-16
	C-06	フロアハーネスとフューエルハーネスの結合	3-18, 24, 59, 62	1-16
	C-07	ルームランプ	3-44, 71	1-16
	C-08	フロアハーネスとバックドアハーネスの結合	3-38, 44, 56, 69, 72, 83, 85	1-16
	C-09	リヤコンビネーションランプ (RH)	3-38, 51, 54, 56, 70	1-16
	C-10	リヤコンビネーションランプ (LH)	3-38, 51, 54, 56, 70	1-16
	C-11	リヤスピーカー (LH)	3-11	1-16
	C-12	フロントドアスイッチ (LH)	3-44, 72	1-16
	C-13	リヤスピードセンサー (LH) <ABS装着車>	3-99	1-16
	C-14	フューエルポンプモジュール (フューエルポンプ、ゲージユニット)	3-18, 59, 62	1-16
	C-16	リヤスピードセンサー (RH) <ABS装着車>	3-99	1-16
	C-17	Gセンサー	3-98	1-16
	C-18	A/Tセレクターポジションランプ	3-32	1-16
	C-19	車速センサー <2WD>	3-19, 25, 37, 60, 106	1-16
	C-20	キックダウンサーボスイッチ <A/T>	3-36	1-16
	C-22	シートベルトプリテンショナー (RH)	3-103	1-16
	C-23	シートベルトプリテンショナー (LH)	3-103	1-16
	C-24	ヒートッドシートASSY	3-24	1-16
D	D-01	ドアスピーカー (RH)	3-89	1-17
	D-02	パワーウインドウモーター (RH)	3-67	1-17
	D-03	リモコンドアミラー (RH) <電動格納式リモコンドアミラー装着車>	3-87	1-17
	D-04	パワーウインドウメインスイッチ	3-66, 67	1-17
	D-05	フロントドアロックアクチュエーター (RH)	3-68	1-17
	D-06	フロントドアロックアクチュエーター (LH)	3-68	1-17
	D-07	パワーウインドウサブスイッチ	3-65	1-17
	D-08	リモコンドアミラー (LH) <電動格納式リモコンドアミラー装着車>	3-86	1-17
	D-09	パワーウインドウモーター (LH)	3-65	1-17
	D-10	ドアスピーカー (LH)	3-89	1-17
E	E-01	デフォッガー (+)	3-85	1-18
	E-02	バックドアハーネスとハイマウントストップランプハーネスの結合	3-56	1-18
	E-03	ハイマウントストップランプ	3-56	1-18
	E-04	デフォッガー (-)	3-85	1-18
	E-05	バックドアスイッチ	3-44, 72	1-18
	E-06	バックドアロックアクチュエーター	3-69	1-18
	E-07	ライセンスプレートランプ	3-38	1-18
	E-08	リヤワイパーモーター	3-83	1-18
	E-09	バックドアハーネスとデフォッガーケーブル (+) の結合	3-85	1-18

インデックス (部品名称順)

	部品名	コネクタNo.	回路図ページ	配索図ページ
A	A/CコンプレッサーASSY	A-14	3-76	1-5, 9
	A/Cコンプレッサーリレー	A-61X	3-76	1-6, 10
	A/Cスイッチ	B-80	3-74	1-14
	A/Tセレクターポジションランプ	C-18	3-32	1-16
	A/T油温センサー	A-23	3-36	1-4, 8
	ABS-ECU	B-60	3-96, 97, 98, 99, 100	1-15
	ABS-ECU	B-61	3-96, 97, 98, 99, 100	1-15
	ABSバルブリレー	A-24	3-96	1-4, 8
E	ELC-4A/Tコントロールソレノイドバルブ	A-11	3-36	1-5, 9
	ETACS-ECU	B-37	3-68, 69	1-13
	ETACS-ECU	B-38	3-39, 40, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 52, 53, 55, 64, 66, 69, 71, 79, 80, 82, 83, 84, 94, 95, 105	1-13
	ETACS-ECU	B-45	3-2, 13, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 55, 58, 64, 68, 69, 70, 71, 72, 75, 78, 80, 83, 84, 88, 94, 95	1-13
G	Gセンサー	C-17	3-98	1-16
J	J/Bとインストルメントパネルハーネスの結合	B-32	3-2, 102, 103	1-13
	J/Bとインストルメントパネルハーネスの結合	B-33	3-2, 17, 19, 22, 23, 25, 28, 29, 33, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 51, 52, 53, 55, 58, 59, 62, 64, 69, 71, 75, 79, 80, 82, 84, 85, 86, 87, 88, 90, 95, 96, 100, 101, 102, 104, 107	1-13
	J/Bとインストルメントパネルハーネスの結合	B-39	3-2, 16, 17, 18, 24, 30, 32, 33, 39, 40, 42, 43, 45, 47, 48, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 59, 62, 64, 69, 70, 74, 78, 79, 80, 82, 83, 84, 85, 87, 88, 90, 94, 95, 96, 101, 102, 103, 106, 107	1-13
	J/Bとインストルメントパネルハーネスの結合	B-41	3-2, 35, 46, 52, 58, 75	1-13
	J/Bとフロアハーネスの結合	B-44	3-2, 19, 33, 38, 44, 51, 59, 70, 72, 83, 106	1-13
	J/Bとフロントハーネスの結合	B-40	3-2, 13, 16, 17, 18, 23, 24, 25, 29, 30, 32, 33, 38, 39, 42, 45, 47, 48, 50, 51, 52, 55, 58, 59, 62, 64, 69, 70, 71, 74, 79, 80, 82, 84, 88, 95, 100, 104, 106	1-13
	J/Bとフロントハーネスの結合	B-42	3-2, 12, 32, 50, 54, 57, 70, 74, 78, 82, 83, 96, 101	1-13
	J/Bとルーフハーネスの結合	B-43	3-2, 44, 71	1-13
	J/C (1)	B-20	3-4, 22, 23, 28, 29, 33, 39, 42, 44, 46, 47, 52, 53, 58, 62, 68, 75, 79, 82, 86, 88	1-13

	部品名	コネクターNo.	回路図ページ	配索図ページ
J	J/C (2)	B-19	3-4, 14, 23, 29, 32, 33, 35, 39, 40, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 51, 52, 53, 55, 56, 64, 67, 68, 69, 71, 74, 77, 79, 80, 82, 84, 86, 87, 90, 95, 98, 100, 104, 105	1-13
	J/C (3)	B-66	3-16, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 34, 36, 37, 54, 58, 60, 63, 75, 82, 96, 101, 106	1-15
O	O ₂ センサー	A-36	3-20, 26	1-7, 11
S	SRS-ECU	B-31	3-102, 103, 104	1-12
	SRS-ECU	B-77	3-103	1-14
ア	アイドルスピードコントロールサーボ	A-74	3-20, 26	1-6, 10
イ	イグニションコイル1	A-09	3-16	1-5, 9
	イグニションコイル2	A-07	3-16	1-4, 8
	イグニションスイッチ	B-08	3-12	1-13
	インジェクターNo.1	A-29	3-21, 27	1-6, 10
	インジェクターNo.2	A-30	3-21, 27	1-6, 10
	インジェクターNo.3	A-31	3-21, 27	1-6, 10
	インジェクターNo.4	A-32	3-21, 27	1-6, 10
	インストルメントパネルハーネスとクラッチスイッチハーネスの結合 <M/T>	B-73	3-14	1-15
	インストルメントパネルハーネスとフロアーハーネスの結合	B-63	3-19, 25, 35, 37, 39, 43, 44, 56, 59, 60, 62, 63, 64, 69, 85, 89, 94, 106, 107	1-15
	インストルメントパネルハーネスとフロントドアハーネス (LH) の結合	B-72	3-65, 68, 86, 89	1-14
	インストルメントパネルハーネスとフロントドアハーネス (RH) の結合	B-62	3-66, 67, 68, 87, 89	1-15
	インストルメントパネルハーネスとフロントハーネスの結合	B-65	3-17, 19, 22, 23, 25, 29, 32, 33, 35, 37, 43, 46, 58, 59, 60, 63, 74, 76, 77, 96, 98, 100, 101, 106	1-15
	インストルメントパネルハーネスとフロントハーネスの結合	B-67	3-10, 14, 15, 18, 24, 32, 34, 35, 54, 56, 57, 62, 77, 82, 98	1-15
	インストルメントパネルハーネスとフロントハーネスの結合	B-81	3-104	1-15
	インヒビタースイッチ <A/T>	A-34	3-15, 34, 54, 82	1-7, 11
ウ	ウインドシールドワイパーモーター	A-27	3-78	1-6, 10
	ウエストゲートソレノイドバルブ	A-35	3-21, 27	1-11
	ウォーターテンプレチャージユニット	A-50	3-59	1-6, 10
エ	エアサーモセンサー	B-02	3-76	1-12
	エンジン・A/T-ECU <A/T>	B-53	3-16, 26, 27, 28, 30, 32, 36, 75, 76, 77	1-15
	エンジン・A/T-ECU <A/T>	B-55	3-17, 24, 25, 27, 28, 30, 32, 33, 37, 76, 77	1-15
	エンジン・A/T-ECU <A/T>	B-56	3-28, 29, 32, 33, 34, 36, 58	1-15
	エンジン・A/T-ECU <A/T>	B-59	3-24, 25, 26, 27, 28, 29, 33, 36, 37, 59	1-15
	エンジンECU <M/T>	B-52	3-16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 30, 75, 76	1-15

	部品名	コネクタNo.	回路図ページ	配索図ページ
エ	エンジンECU <M/T>	B-54	3-16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 30, 58, 76	1-15
	エンジンオイルプレッシャースイッチ	A-12	3-62	1-5, 9
	エンジンコントロールリレー	B-58	3-18, 24, 30, 32	1-15
	エンジン回転数点検用コネクタ	A-22	3-22, 28, 58	1-4, 8
オ	オーディオユニット	B-49	3-88, 89, 106	1-14
	オルタネーター	A-18	3-17	1-4, 8
	オルタネーター	A-19	3-17	1-4, 8
カ	カムポジションセンサー	A-75	3-20, 26	1-7, 11
キ	キーリマインダースイッチ	B-09	3-40, 43, 71, 95	1-13
	キックダウンサーボスイッチ <A/T>	C-20	3-37	1-16
	吸気温センサー	A-52	3-21, 27	1-6, 10
ク	クラッチペダルポジションスイッチ <M/T>	B-74	3-14	1-15
	クランク角センサー	A-17	3-20, 26	1-4, 8
	クロックスプリング	B-15	3-102	1-13
	クロックスプリング	B-16	3-57	1-13
コ	コラムスイッチ	B-10	3-39, 42, 47, 53, 79, 82	1-13
	コンビネーションメーター	B-11	3-19, 25, 35, 37, 44, 58, 59, 62, 63, 106	1-13
	コンビネーションメーター	B-13	3-17, 19, 25, 33, 35, 59, 62, 63, 96, 101, 102	1-13
	コンビネーションメーター	B-14	3-17, 19, 25, 33, 35, 43, 46, 51, 62, 71, 105	1-13
サ	サイドターンシグナルランプ (LH)	A-40	3-50, 70	1-7, 11
	サイドターンシグナルランプ (RH)	A-26	3-50, 70	1-4, 8
シ	シートベルトスイッチ	C-02	3-63	1-16
	シートベルトプリテンショナー (LH)	C-23	3-103	1-16
	シートベルトプリテンショナー (RH)	C-22	3-103	1-16
	シガレットライター	B-28	3-90	1-12
	シガレットライター	B-29	3-90	1-12
	車速センサー <2WD>	C-19	3-19, 25, 37, 60, 106	1-16
	助手席エアバックモジュール (スクイブ)	B-03	3-102	1-12
ス	水温センサー	A-49	3-21, 27	1-6, 10
	スターター	A-03	3-14, 15	1-4, 8
	スターター	A-05	3-14, 15	1-4, 8
	スターターリレー <M/T>	B-76	3-14	1-14
	ストップランプスイッチ	B-23	3-32, 56, 77, 98	1-13
	スロットルポジションセンサー	A-04	3-20, 26, 36	1-4, 8
タ	ダイアグノシスコネクタ	B-24	3-23, 29, 33, 40, 43, 45, 48, 52, 55, 64, 69, 80, 84, 95, 100, 104	1-13
	ダイアグノシスコネクタ	B-25	3-23, 29, 33	1-13
	ダイオード (ABS回路用)	B-70	3-96	1-15
	ダイオード (アイドルアップ回路用)	B-12	3-22, 23, 28, 29, 74, 77	1-13
	ダイオードレジスター <T/C-A/T>	B-75	3-77	1-14
テ	デフォッガー (-)	E-04	3-85	1-18
	デフォッガー (+)	E-01	3-85	1-18
	デフォッガースイッチ	B-79	3-85	1-14
	デュアルプレッシャースイッチ	A-37	3-76	1-7, 11

	部品名	コネクターNo.	回路図ページ	配索図ページ
ト	ドアスピーカー (LH)	D-10	3-89	1-17
	ドアスピーカー (RH)	D-01	3-89	1-17
	トランスファーギヤシフト4WDランプスイッチ及び車速センサー <4WD>	C-01	3-19, 25, 37, 60, 98, 101, 106	1-16
	トワイライトランプ (LH)	A-46	3-38	1-7, 11
	トワイライトランプ (RH)	A-57	3-38	1-6, 10
ニ	入力軸速度センサー・出力軸速度センサー <A/T>	A-01	3-36	1-4, 8
ノ	ノックセンサー	A-33	3-20, 26	1-6, 10
ハ	パーキングブレーキスイッチ	C-03	3-63	1-16
	パージコントロールソレノイドバルブ	A-51	3-21, 27	1-6, 10
	ハイドロリックユニット <ABS装着車>	A-25	3-97	1-4, 8
	ハイマウントストップランプ	E-03	3-56	1-18
	ハザードスイッチ	B-51	3-52	1-14
	バックアップランプスイッチ <M/T>	A-10	3-54, 82	1-5, 9
	バックドアスイッチ	E-05	3-44, 72	1-18
	バックドアハーネスとデフォッガーケーブル (+) の結合	E-09	3-85	1-18
	バックドアハーネスとハイマウントストップランプハーネスの結合	E-02	3-56	1-18
	バックドアロックアクチュエーター	E-06	3-69	1-18
	パワーウィンドウサブスイッチ	D-07	3-65	1-17
	パワーウィンドウメインスイッチ	D-04	3-66, 67	1-17
	パワーウィンドウモーター (LH)	D-09	3-65	1-17
	パワーウィンドウモーター (RH)	D-02	3-67	1-17
	パワーウィンドウリレー	B-36	3-2, 64	1-13
	パワーステアリングオイルプレッシャースイッチ	A-15	3-22, 28	1-5, 9
ヒ	ヒーターコントロールイルミネーションランプ	B-48	3-75	1-14
	ヒーターシートASSY	C-24	3-24	1-16
	ヒーターシートスイッチ	B-82	3-107	1-15
フ	ファンコントロールリレー	A-62X	3-30, 75	1-6, 10
	ブーストセンサー	A-28	3-21, 27	1-6, 10
	フォグランプ (LH)	A-47	3-46	1-7, 11
	フォグランプ (RH)	A-54	3-46	1-6, 10
	フォグランプスイッチ	B-17	3-46	1-13
	フォグランプスイッチ用予備コネクター	B-21	3-5, 105	1-13
	フォグランプリレー	A-60X	3-46	1-6, 10
	フォグランプリレー用予備コネクター	B-22	3-105	1-13
	フォグランプリレー用予備コネクター	B-68	3-105	1-15
	フォグランプ用予備コネクター	A-53	3-105	1-6, 10
	フューエルポンプモジュール (フューエルポンプ、ゲージユニット)	C-14	3-18, 59, 62	1-16
	フューエルポンプリレー	B-57	3-18, 24	1-15
	フリーホイールエンゲージスイッチ	A-13	3-99, 101	1-5, 9
	フリーホイールクラッチ切り替え用ソレノイドバルブ (A) <4WD>	A-38	3-101	1-7, 11
	フリーホイールクラッチ切り替え用ソレノイドバルブ (B) <4WD>	A-39	3-101	1-7, 11

	部品名	コネクタNo.	回路図ページ	配索図ページ
フ	ブレーキブースターバキュームスイッチ	A-66	3-77	1-10
	ブレーキフルードレベルスイッチ	A-02	3-63	1-4, 8
	フロアハーネスとバックドアハーネスの結合	C-08	3-38, 44, 56, 69, 72, 83, 85	1-16
	フロアハーネスとフューエルハーネスの結合	C-06	3-18, 24, 59, 62	1-16
	ブロワースイッチ	B-47	3-74	1-14
	ブロワーモーター	B-26	3-74	1-13
	ブロワーモーターレジスター	B-27	3-74	1-13
	ブロワーリレー	B-35	3-2	1-13
	フロントインパクトセンサー (LH)	A-72	3-104	1-7, 11
	フロントインパクトセンサー (RH)	A-73	3-104	1-6, 10
	フロントウォッシャーモーター	A-42	3-78	1-7, 11
	フロントスピードセンサー (LH) <ABS装着車>	A-43	3-99	1-7, 11
	フロントスピードセンサー (RH) <ABS装着車>	A-59	3-99	1-6, 10
	フロントターンシグナルランプ (LH)	A-44	3-50, 70	1-7, 11
	フロントターンシグナルランプ (RH)	A-55	3-50, 70	1-6, 10
	フロントドアスイッチ (LH)	C-12	3-44, 72	1-16
	フロントドアスイッチ (RH)	C-04	3-39, 43, 44, 64, 72, 94	1-16
	フロントドアロックアクチュエーター (LH)	D-06	3-68	1-17
	フロントドアロックアクチュエーター (RH)	D-05	3-68	1-17
	フロントハーネスとバッテリーハーネスの結合 <2WD>	A-20	3-14, 15, 17, 18, 19, 24, 25, 37, 60, 106	1-4, 8
ヘ	フロントハーネスとバッテリーハーネスの結合 <4WD>	A-21	3-14, 15, 17, 18, 24, 37	1-4, 8
	フロントハーネスとフロアハーネスの結合	B-64	3-18, 24, 32, 54, 98, 99, 101	1-15
	ヘッドランプ (LH)	A-45	3-41	1-7, 11
	ヘッドランプ (RH)	A-58	3-41	1-6, 10
	ヘッドランプリレー (HI)	A-65X	3-11, 41	1-6, 10
ホ	ヘッドランプリレー (LO)	A-64X	3-11, 41	1-6, 10
	ホーン	A-48	3-57	1-7, 11
	ホーンリレー	A-63X	3-13, 57	1-6, 10
	ライセンスプレートランプ	E-07	3-38	1-18
ラ	ラジエーターファンモーター	A-67	3-30, 75	1-7, 11
	リモコンドアミラー (LH) <電動格納式リモコンドアミラー装着車>	D-08	3-86	1-17
リ	リモコンドアミラー (RH) <電動格納式リモコンドアミラー装着車>	D-03	3-87	1-17
	リモコンミラースイッチ	B-18	3-86, 87	1-13
	リヤウォッシャーモーター	A-41	3-83	1-7, 11
	リヤコンビネーションランプ (LH)	C-10	3-38, 51, 54, 56, 70	1-16
	リヤコンビネーションランプ (RH)	C-09	3-38, 51, 54, 56, 70	1-16
	リヤスピーカー (LH)	C-11	3-11	1-16
	リヤスピーカー (RH)	C-05	3-89	1-16
	リヤスピードセンサー (LH) <ABS装着車>	C-13	3-99	1-16
	リヤスピードセンサー (RH) <ABS装着車>	C-16	3-99	1-16
	リヤワイパーモーター	E-08	3-83	1-18
ル	ルームランプ	C-07	3-44, 71	1-16

PAJERO MINI 整備解説書
電気配線図集

印刷発行 2002年9月

商品番号1034H74

実費 1,350円 (消費税抜き)

無断転載を禁ず

編集発行 三菱自動車工業株式会社
東京都港区芝五丁目33番8号

三菱自動車

アフターセールス部サービス企画グループ行

FAX：03 - 5232 - 7753

サービス関連事項連絡書 (意見、要望、質問、その他) ← 該当するものに○を付けて下さい。

該当番号を○で囲み、その項目に該当事項を漏れなく記入しご連絡下さい。

1. サービス資料				2. 整備性		3. 特殊工具		4. その他	
発行	年	月	車種	年式					
種類	新解・整解・電配・ボデー・その他()			車種					
商品番号				型式					

販社名	TEL	連絡日	年	月	日	
		連絡者名				
		連絡先 FAX No.				

* 具体的な内容について記入下さい。尚、質問事項の場合は必ず質問理由を記入して下さい。
(サービス資料の場合は必ず該当ページを記入下さい。)

紙面が不足する場合は別用紙を添付して下さい。

回答欄

サ関連書 No. —

年 月 日

		担当
--	--	----

Heart-Beat Motors

